



PEINTURE ET FINITION SUR PLACE DES SECTIONS DE PORTES EN FIBRE DE VERRE OU EN ACIER



ENCART D'INSTRUCTIONS

Ces instructions d'installation doivent être utilisées comme complément des Instructions d'installation principales et du Mode d'emploi fournis avec cette porte. Tous les avertissements et toutes les mises en garde figurant dans le mode d'emploi principal sont également applicables à ces instructions complémentaires.

www.Wayne-Dalton.com

REMARQUES IMPORTANTES !

REMARQUE : Ces instructions ne s'appliquent qu'à la peinture et au recouvrement par une couche transparente sur place de portes qui avaient été peintes ou teintes à l'origine à l'usine. Pour la peinture ou le recouvrement par une couche transparente sur place de portes qui n'avaient pas reçu de couche de finition à l'origine, veuillez consulter le formulaire « **Model 8680 » Door Factory Finish Warranty Waiver Form** (Formulaire de renonciation à la garantie pour la finition en usine des portes « Modèle 9800 »), qui est disponible en ligne à l'adresse **WWW.WAYNE-DALTON.COM**.

REMARQUE : Les portes en fibre de verre exposées aux rayons UV du soleil pendant de longues périodes entraîneront la dégradation de la couche transparente appliquée à l'usine et la décoloration de la finition. Le fabricant recommande d'inspecter régulièrement la porte et de lui appliquer une nouvelle couche tous les 18 à 24 mois, ou plus souvent dans les zones d'exposition environnementale extrême.

REMARQUE : Wayne Dalton ne recommande pas d'application d'une nouvelle couche de teinture sur des portes en fibre de verre ou en acier, sauf si la surface de la porte est totalement exempte de saillies. L'application d'une nouvelle couche de teinture nécessite l'élimination de la couche originale, ce qui n'est pas facile à effectuer pour les surfaces de portes qui comportent des saillies. Contactez Wayne Dalton pour obtenir de l'assistance si vous souhaitez teindre à nouveau votre porte.

REMARQUE : La peinture et l'application d'une couche transparente sur des portes sur place ne peuvent pas être couvertes par une garantie étant donné que ce processus est au-delà du contrôle du fabricant des portes.

REMARQUE : La peinture de la garniture sur place par le client ne peut pas être garantie, étant donné qu'un dommage peut être causé par la rétraction de la peinture.

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE TOUTE LA PROCÉDURE ET VOUS ASSURER QUE VOUS LA COMPRENEZ AVANT DE COMMENCER LA FINITION DE LA PORTE. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES DU FABRICANT POUR L'APPLICATION DE LA PEINTURE OU DU VERNIS.

Matériel de protection personnelle requis :

Gants en cuir	Gants en caoutchouc (seulement pour l'utilisation d'acétone ou des essences minérales)
Lunettes de sécurité	Masque antipoussière (seulement pendant le ponçage)

Outils nécessaires :

Perceuse électrique avec tournevis et des douilles à embout	Tampon à lustrer Scotch-Brite™ Fine, laine de verre 0000 ou papier de verre à grain 400
Chevalet de menuisier	Chiffons propres
Bâtons pour remuer	Pinceau à soies synthétique de 6,25 cm de large
Ruban de masquage	(facultatif) Appareil de pulvérisation

Matériaux requis :

Solution détergente non abrasive (une tasse de détergent avec < 0,5 % de phosphates mélangé avec 25 litres d'eau tiède)

Acétone ou essences minérales

EN CAS D'APPLICATION D'UNE COUCHE TRANSPARENTE : Une couche de finition satin transparente diluée à l'eau pour extérieur

EN CAS D'APPLICATION D'UNE COUCHE DE PEINTURE : Une peinture de bâtiment satinée en latex acrylique pour l'extérieur avec un indice de valeur Light Reflective Value (LRV) de 50 ou plus (les peintures à base de solvant ne sont pas recommandées).

REMARQUE : Les couleurs sombres ne sont pas recommandées, tout particulièrement dans le cas des portes exposées vers le sud et vers l'ouest. L'absorption élevée de chaleur risquerait de causer des déformations excessives des sections et la dégradation de la couleur de la peinture. Les peintures réfléchissantes solaires avec un indice de valeur Light Reflective Value (LRV) de 49 ou moins ne sont pas recommandées.

⚠ MISE EN GARDE

N'UTILISEZ PAS D'AGENT DE BLANCHIMENT DANS LA SOLUTION DÉTERGENTE NON ABRASIVE.

1

Retrait de la porte

⚠ AVERTISSEMENT

LA TENSION DU RESSORT DE CONTREPOIDS DOIT ÊTRE RÉDUITE AVANT DE RETIRER UNE QUELCONQUE ATTACHE DE FIXATION. LE RELÂCHEMENT SOUDAIN DE L'ÉNERGIE D'UN PUISSANT RESSORT POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES.

⚠ AVERTISSEMENT

LA COMPRESSION OU LA DÉCOMPRESSION D'UN RESSORT EST UNE PROCÉDURE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE QUI NE DOIT ÊTRE RÉALISÉE QUE PAR UN TECHNICIEN AYANT REÇU LA FORMATION NÉCESSAIRE POUR LES SYSTÈMES DE PORTES.

Lisez l'encart d'instruction intitulé « Removing An Existing Door / Preparing The Opening » (Retrait d'une porte existante / Préparation de l'ouverture), disponible en ligne à l'adresse www.Wayne-Dalton.com. Démontez les sections de la porte depuis l'ouverture de la porte.

REMARQUE : Avant de poser une section de porte sur des chevalets, protégez-la contre les risques d'éraflures en recouvrant chaque chevalet avec des chiffons propres ou d'autres matériaux de protection.

Posez une section de la porte horizontalement sur deux chevalets ou plus en faisant très attention de ne pas endommager les sections.

2

Préparation de la surface des sections de la porte

IMPORTANT : POUR ASSURER UNE ADHÉRENCE ADÉQUATE, LA SURFACE DE LA SECTION NE DOIT PAS COMPORTER DE DÉBRIS, DE POUSSIÈRE OU D'AUTRES CONTAMINANTS DE LA SURFACE.

Humidifiez des chiffons propres dans une solution détergente non abrasive et frottez soigneusement toute la surface de la section de porte avec les chiffons. Essuyez les sections pour les nettoyer avec des chiffons secs puis, en utilisant un tampon à lustrer fin Scotch-Brite™ Fine, de la laine de verre 0000 ou du papier de verre à grain 400, poncez légèrement. Après avoir poncé, enfilez des gants en caoutchouc et frottez la section avec des chiffons propres humidifiés avec de l'acétone ou des essences minérales. Laissez le solvant de nettoyage sécher complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'odeur résiduelle.

Les éraflures de la surface qui ne causent pas d'exposition du substrat peuvent être légèrement poncées ou brossées avec de la laine de verre 0000 ou du papier de verre à grain 400 afin de produire une surface plus lisse. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas exposer le substrat au-dessous de la peinture. Si le substrat est exposé, poncez légèrement la surface exposée et essuyez-la avec un chiffon humide comme cela est décrit plus haut. Appliquez un apprêt conçu spécifiquement pour le substrat. Laissez sécher pendant la durée indiquée par le fabricant de l'apprêt.

La surface à peindre ou à recouvrir d'une couche transparente ne doit pas être trop lisse, car la peinture ou la couche transparente n'y adhérerait pas. Appliquez une faible quantité de peinture ou de couche de recouvrement transparente dans un endroit peu visible dans le but d'évaluer l'adhérence. Si vous constatez que l'adhérence est inadéquate, il faut recommencer la procédure de préparation de la surface jusqu'à ce que les résultats souhaités soient atteints.

Recouvrez toutes les surfaces qui ne seront pas peintes ou recouvertes d'une couche transparente, y compris le verre, avec un ruban de masquage.

3 Peinture ou finition d'une section de porte

Suivez les instructions du fabricant pour ces applications en utilisant soit un pinceau, soit un pulvérisateur tenu à la main.

Pour Les Applications Au Pinceau : Avant de commencer et de temps en temps pendant le processus d'application, remuez la peinture avec des mouvements lents et réguliers jusqu'à ce que la texture soit crémeuse – évitez de produire des bulles. Appliquez la peinture de façon aussi uniforme que possible. Peignez dans le sens du grain sur toute la zone sélectionnée.

Pour Les Applications Par Pulvérisation : Suivez les instructions du fabricant pour diluer la peinture ou la couche transparente afin de mieux l'atomiser et d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour la pulvérisation. Passez la peinture ou la couche transparente avant de remplir le conteneur du pulvérisateur. La peinture ou la couche transparente doit être appliquée en jets continus dépassant les bords de la section de la porte. Ceci assurera l'uniformité sur toute la surface de la section. Il est préférable d'appliquer de multiples couches fines plutôt qu'une seule couche épaisse afin de ne pas risquer de laisser de traces d'écoulement de l'excédent de peinture.

4 Séchage

IMPORTANT : LAISSEZ LA PEINTURE OU LA COUCHE TRANSPARENTE SÉCHER COMPLÈTEMENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE LA PEINTURE OU LA COUCHE TRANSPARENTE EN CE QUI CONCERNE LE TEMPS DE SÉCHAGE AVANT DE TOUCHER LA SURFACE PEINTE OU RECOUVERTE D'UNE COUCHE TRANSPARENTE, OU D'APPLIQUER UNE DEUXIÈME COUCHE. LAISSEZ LA SECTION DE LA PORTE SÉCHER EN POSITION HORIZONTALE AFIN DE MINIMISER LES RISQUES D'ÉCOULEMENT DE PEINTURE. UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE OU DES TEMPÉRATURES BASSES PEUVENT NéCESSITER UN TEMPS DE SÉCHAGE PLUS LONG.